


# Godet Curage Inclinable

## Création et entretien de vos ouvrages

- 1 1 ou 2 vérins horizontaux.
- 2 Inclinaison 2 x 45°.
- 3 Réglage du jeu entre tête et godet (à partir de C35I).
- 4 Verrouillage du godet en position horizontal.
- 5 Valve d'équilibrage (à partir de C35I).
- 6 Contre lame boulonnée (à partir de C35I).


**CE**


		mm	l	Kg	t
Godets Curage inclinable	C 05 I	1000	60	110	1/2,4
Godets Curage inclinable	C 11 I	1260	160	240	2,5/6
Godets Curage inclinable	C 11 I	1400	180	250	2,5/6
Godets Curage inclinable	C 11 I	1500	195	260	2,5/6
Godets Curage inclinable	C 21 I	1800	340	430	7/11+midi
Godets Curage inclinable	C 35 I	1800	520	760	12/19
Godets Curage inclinable	C 35 I	1800	640	780	12/19
Godets Curage inclinable	C 35 I	2000	720	810	12/19
Godets Curage inclinable	C 50 I	2000	910	1030	20/26
Godets Curage inclinable	C 50 I	2200	1010	1150	20/26
Godets Curage inclinable	C 60 I	2400	1360	1600	27/37
Godets Curage inclinable	C 60 I	2500	1420	1680	27/37

